

DISCRETE CODES

FUNCTION	LOW CUSTOM	HIGH CUSTOM	DATA CODE	DATA CODE COMPLEMENT	COMPLETE HEX	PRONTO CCF CODE FILE	DISCRIPTION
POWER (toggle)	4	FB	70	8F	04FB 708F	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Power TV on/off (toggle)
POWER ON	4	FB	71	8E	04FB 718E	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Power TV on
POWER OFF	4	FB	72	8D	04FB728D	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Power TV off
INPUT (toggle)	4	FB	73	8C	04FB 738C	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Switch input source (toggle)
TV TUNER1	4	FB	74	8B	04FB748B	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Switch to TUNER 1 (if applicable)
PICTURE MODE (toggle)	4	FB	83	7C	04FB 837C	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Switch between PICTURE MODEs
SOUND MODE (toggle)	4	FB	84	7B	04FB 847B	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Switch between SOUND MODEs

TV MENU (toggle)	4	FB	8D	72	04FB 8D72	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	TV MENU (OSD)
UP ARROW	4	FB	9C	63	04FB 9C63	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	UP ARROW
DOWN ARROW	4	FB	9D	62	04FB 9D62	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	DOWN ARROW
LEFT ARROW	4	FB	9E	61	04FB 9E61	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	LEFT ARROW
RIGHT ARROW	4	FB	9F	60	04FB 9F60	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	RIGHT ARROW
SELECT (OK)	4	FB	A1	5E	04FB A15E	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	SELECT (OK)
RETURN	4	FB	A2	5D	04FB A25D	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	RETURN/BACK
VOLUME -	4	FB	A5	5A	04FB A55A	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	VOLUME -

VOLUME +	4	FB	A6	59	04FB A659	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	VOLUME +
CHANNEL -	4	FB	A7	58	04FB A758	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	CHANNEL -
CHANNEL +	4	FB	A8	57	04FB A857	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0041 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	CHANNEL +
Netflix	4	FB	B6	49	04FB B649	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Launch Netflix App (If applicable)
Amazon	4	FB	B7	48	04FB B748	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Launch Amazon App (If applicable)
YouTube	4	FB	B8	47	04FB B847	0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 05F7 015B 0057 0016 0E6C	Launch YouTube App (If applicable)